

## MANUAL MONTAJE COLLARÍN TOMA



### INTRODUCCIÓN

Los collarines toma de Hidroten, suponen una solución rápida y fiable a la hora de realizar derivaciones y tomas en cualquier conducción, tanto en tubería de PVC como de PE.

La amplia variedad de la familia ofrece la posibilidad de que la salida roscada vaya reforzada, lo cual es altamente recomendable en el caso de que el accesorio que se vaya a roscar sea metálico. Igualmente, existe la opción de utilizar collarines dobles, y dobles reforzados, permitiéndonos realizar derivaciones dobles con un único accesorio y con gran rapidez.

Hidroten, le presenta EL MANUAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE del sistema Collarines toma, que le facilitará las labores de montaje y desmontaje.

### MONTAJE/DESMONTAJE

Antes de iniciar el proceso de montaje, colocaremos la junta tórica en la ranura destinada a este fin, tal y como se muestra en las imágenes mostradas. **(Paso A y paso B)**



**1.** Tomando como base la boca del collarín, **marcaremos el agujero**, y procederemos a realizar el orificio.



**2. Centrar la boca** en el agujero y cuadrar con la parte superior, la inferior.



**3. Colocar la tuerca** en el lugar destinado para facilitarnos la operación del roscado.



**4. y 5.** Apretaremos los tornillos de forma progresiva y alternativa para lograr un apriete uniforme.



**6.** Ayudarse de las herramientas pertinentes para que **la tornillería quede ajustada hasta su tope**, de este modo no se producirán movimientos en el collarín por golpes de ariete.